

Die Telefonanlage nach Maß

Diese Übersicht zeigt alle Auerswald-Telefonanlagen mit ihren Anschluss- und Ausbaumöglichkeiten. Von der ISDN-Anlage für vier Teilnehmer für Ihr Privathaus, über die erweiterungsfähigen Systeme für den Einsatz im „Small Office – Home Office“, bis zum vollmodularen ITK-Server für mittelständische Unternehmen bietet Auerswald sicher immer die richtige Lösung.

Sie möchten Telefongespräche auch über das Internet führen, IP-Telefone an Ihre Anlage anschließen oder außen liegende Nebenstellen anbinden? Dann entscheiden Sie sich am besten für ein System, das Ihnen die richtige Technik gleich mitliefert. Mit unseren VoIP-fähigen Anlagen sind Sie dafür bestens gerüstet.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Die als erweiterbar markierten COMcompact-Anlagen können über ihren Auslieferungsumfang hinaus mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden.
- Der Ausbauzustand der vollmodularen Systeme wird ausschließlich durch die Modulausstattung bestimmt.
- Die Angabe „empf. bis x Teiln.“ versteht sich als optimale Teilnehmeranzahl bei Vollausbau. Dabei sind pro S₀-Port 2 Teilnehmer vorgesehen.
- Die Angabe „max.“ vor der Anzahl der Ports weist auf die mögliche Ausbaustufe nach Erweiterung mit entsprechenden Modulen hin.
- Bei der Kombination von ISDN-, Analog- und VoIP-Amtports muss die Anzahl der maximal möglichen Amtkanäle beachtet werden (COMcompact 5020 VoIP, COMmänder Basic.2/6000/6000R/6000RX).

Anlagen der Home-Klasse

Anlagen der SOHO-Klasse

Anlagen der Business-Klasse

COMcompact 2104.2 USB bis **4** Teiln.

ext.	1 S ₀ -Port
int.	4 a/b-Ports

COMcompact 2204 USB empf. bis **6** Teiln.

ext.	1 S ₀ -Port
int.	4 a/b-Ports, 1 S ₀ -Port

COMcompact 3000 analog empf. bis **8** Teiln.

ext.	1 POTS	max. 1 S ₀ -Port	max. 2 VoIP-Kan.	erweiterbar
int.	max. 6 a/b-Ports	max. 1 S ₀ /U ₀ -Port	max. 2 VoIP-Kan.	

COMcompact 3000 ISDN empf. bis **8** Teiln.

ext.	max. 2 S ₀ -Ports	max. 2 VoIP-Kan.	erweiterbar
int.	max. 6 a/b-Ports	max. 1 S ₀ /U ₀ -Port, max. 2 VoIP-Kan.	

COMcompact 3000 VoIP empf. bis **10** Teiln.

ext.	max. 1 S ₀ -Port	max. 4 VoIP-Kan.	erweiterbar
int.	max. 6 a/b-Ports	max. 1 S ₀ /U ₀ -Port, max. 4 VoIP-Kan.	

COMcompact 2206 USB empf. bis **8** Teiln.

ext.	1 S ₀ -Port	erweiterbar
int.	6 a/b-Ports, 1 S ₀ -Port, max. 1 Türport	

COMcompact 5010 VoIP empf. bis **10** Teiln.

ext.	max. 1 S ₀ -Port	max. 2 POTS	max. 4 VoIP-Kan.	erweiterbar
int.	6 a/b-Ports	max. 2 S ₀ /U ₀ -Ports	max. 4 VoIP-Kan., max. 1 Türport	

COMcompact 4410 USB empf. bis **16** Teiln.

ext.	max. 2 S ₀ -Ports	erweiterbar
int.	10 a/b-Ports, max. 3 S ₀ -Ports, max. 2 Türports	

COMcompact 5020 VoIP empf. bis **26** Teiln.

ext.	max. 3 S ₀ -Ports	max. 6 POTS	max. 8 VoIP-Kanäle	max. 14 Amtkanäle (6 S ₀ /POTS + 8 VoIP)	erweiterbar
int.	10 a/b-Ports	max. 8 S ₀ /U ₀ -Ports	max. 8 VoIP-Kanäle	max. 3 Türports	

COMmänder® Basic.2 empf. bis **48** Teiln.

ext.	max. 8 S ₀ -Ports oder 1 S _{2M} -Port + 2 S ₀ -Ports	max. 24 VoIP-Kanäle	max. 34 Amtkanäle (S _{2M} + S ₀ + VoIP)	vollmodular
int.	max. 32 a/b-Ports	max. 24 S ₀ -Ports	max. 32 U ₀ -Ports, max. 24 VoIP-Kanäle, max. 2 Türports	

COMmänder® 6000/6000R empf. bis **64** Teiln.

ext.	max. 16 S ₀ -Ports oder 1 S _{2M} -Port + 4 S ₀ -Ports	max. 38 VoIP-Kanäle	max. 38 Amtkanäle (S _{2M} + S ₀ + VoIP)	vollmodular
int.	max. 32 a/b-Ports	max. 32 S ₀ -Ports	max. 32 U ₀ -Ports, max. 64 VoIP-Kanäle, max. 8 Türports	

COMmänder® 6000RX (auch 6000R mit Xtension) empf. bis **112** Teiln.

ext.	max. 16 S ₀ -Ports oder 1 S _{2M} -Port + 4 S ₀ -Ports	max. 38 VoIP-Kanäle	max. 38 Amtkanäle (S _{2M} + S ₀ + VoIP)	vollmodular
int.	max. 64 a/b-Ports	max. 56 S ₀ -Ports	max. 72 U ₀ -Ports, max. 64 VoIP-Kanäle, max. 8 Türports	

Empfohlene Anzahl von System- oder Komforttelefonen bei Vollausbau der Telefonanlage

COMfortel®	500	DECT 660C	1100	1500	2500 / 2500 AB	VoIP 2500 AB	DECT 900 Base	DECT 900C/900 Handset	DECT IP1040 Base	DECT 900C Handset
COMcompact 3000	6	6	1	1	1 (2)*	2	1	3	-	-
COMcompact 2104.2 USB	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
COMcompact 2204 USB	4	4	1	1	1 (2)*	-	1	3	-	-
COMcompact 2206 USB	6	6	2	2	2	-	1	3	-	-
COMcompact 4410 USB	10	10	6	6	6	-	3	9	-	-
COMcompact 5010 VoIP	6	6	4	4	4	4	2	6	10	4
COMcompact 5020 VoIP	10	10	12	12	12 (16)*	8	4	12	10	8
COMmänder® Basic.2	32	32	30	30	30 (48)*	24	6	18	10	24
COMmänder® 6000/6000R	32	32	30	30	30 (64)*	64	6	18	10	40
COMmänder® 6000RX	64	64	80	80	80 (112)*	112	16	48	10	40

Wichtig: Beim Anschluss verschiedener Telefone beachten Sie bitte die Teilnehmer-Gesamtgrenze der Telefonanlage (siehe jeweilige Produktbeschreibung).

* Werte in Klammern gelten bei Betrieb einiger Telefone mit Netzteil COMfortel XT-PS (siehe Handbuch der Telefone oder der jeweiligen Telefonanlage)